MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo No:

DA6942-GR (GRIS)

DA6942-M (MOCA)

CODIGO UPC

0-65857-16830-3 (GRIS)

0-65857-16829-7 (MOCA)

MECEDORA RECLINABLE GIRATORIA



NOTA:

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD **IMPORTANTE**. POR FAVOR LÉALA Y CONSÉRVELA REFERENCIA FUTURA.

Numero de lote:

(TOMADO DEL CARTON)

_____

Fecha de compra:

_____ / _____ / _____

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

Tel #: 1-800-295-1980
Correo electrónico: das@dorel.com
Fax #: 514-353-7819

SERVICIO A LA CLIENTELA

Si faltan piezas o si tiene alguna pregunta sobre este producto, ¡comuníquese con nuestro representante de servicio!

☎ **LLAME AL 1-800-295-1980**

También puede pedir piezas escribiendo a la siguiente dirección. Por favor incluya el número de modelo, color y una descripción detallada de la pieza.

Departamento de Servicio a la Clientela No. 413
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada H1G 3L1
Correo Electrónico: das@dorel.com

⚠ ADVERTENCIA

NO deje a los niños sin vigilancia sobre o cerca de esta sillón reclinable.
NO use su sillón reclinable como apoyo para subirse.
NO se siente en el borde del asiento, en los brazos o en el respaldo, ya que podría hacer bascular la sillón reclinable.

NOTAS

* Asegúrese de tener todas las piezas y componentes antes de comenzar a armarla.
* Ármela sobre superficies blandas para evitar dañar el pulido del producto.
* Lea bien todas las intrucciones antes de armarla.
* No utilice la unidad si se daña o está rota.
* PRECAUCIÓN: Debe ser armada por un adulto.
* Pueden necesitarse dos personas para armarla.
* Tiempo estimado para armarla: 5 minutos

CUIDADO Y LIMPIEZA

Quítele el polvo regularmente con un paño suave y seco, para evitar que la suciedad se acumule. Mantenga alejado del calor para evitar que se agriete, se funda o se queme. Utilice un servicio de limpieza profesional para limpiar la tela.

MANTENIMIENTO

Verifique las tuercas y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA

Dorel Asia garantiza que el producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal armado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía. Esta garantía le da las derechas legales específicas y usted puede también tener otras derechas que varíen de estado al estado.

⚠ **ADVERTENCIA: Si este producto resultara dañado y/o algunos componentes estuvieran rotos o dañados, NO LO USE.**

MECEDORA RECLINABLE GIRATORIA
DA6942-GR / DA6942-M

LISTA DE PIEZAS

A 	B 
MARCO POSTERIOR 1 PZA	MARCO DEL ASIENTO 1 PZA

MECEDORA RECLINABLE GIRATORIA
DA6942-GR / DA6942-M

ETAPA 1

Con la ayuda de otra persona, deslice los soportes de metal en el marco posterior (A) con el metal se desliza en el marco del asiento (B).
Bajar el marco posterior (A) a la marco del asiento (B) hasta que encaje en su lugar.
Coloque la tapa en la posición usando las tiras de Velcro una vez que el marco del asiento (A) ha sido cerrado con llave en el lugar.



MECEDORA RECLINABLE GIRATORIA
DA6942-GR / DA6942-M

PRECAUCIÓN: Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

Quítele el polvo regularmente con un paño suave y seco, para evitar que la suciedad se acumule. Mantenga alejado del calor para evitar que se agriete, se funda o se queme. Utilice un servicio de limpieza profesional para limpiar la tela.



Peso máximo Previsto = 225 libras

¡Listo! Acaba de armar su mecedora.

<u>NO</u> DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

Tel #: 1-800-295-1980
Correo elec: das@dorel.com
Fax #: 514-353-7819

MODELO #: DA6942-GR / DA6942-M

Servicio al Cliente

POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

POR FAVOR, CONTACTE LOS REPRESENTANTES DEL SERVICIO A LA CLIENTELA A LOS SIGUIENTES NÚMEROS SI FALTAN Y TORNILLOS

Número de teléfono del Servicio al Cliente 1-800-295-1980
Número de fax del Servicio al Cliente 514-353-7819
Cor Elect: das@dorel.com

Fecha de pedido:

Nombre:

Direción de envío:

Calle y número:

Ciudad y provincia:
Código Postal:

Teléfono para llamar de día:
(incluyendo código regional)

Fecha y lugar de compra:

Descripción de tornillo(s) y cantidad: (Por favor, asegúrese de incluir número de modelo o número SKN)

Dirección postal del Representante de Servicio al Cliente:
Departamento de Servicio al Cliente No. 413, 12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100, Montreal, QC, Canada, H1G 3L1